

Шпатлевка полимерная Danogips JET 9

Затворение сухой смеси:

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструмент. Содержимое мешка добавьте в емкость с водой в следующей пропорции:

- 0,34 - 0,37 л. на 1 кг.;

- 6,8 - 7,4 л. на мешок 20 кг. Перемешайте раствор до получения однородной консистенции. Для этого рекомендуется использовать низкооборотистый перемешиватель – это исключит вероятность вовлечения воздуха. Затем дайте смеси отстояться в течение не менее 5 минут и повторно перемешайте. После этого раствор готов к использованию.

Подготовка основания:

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом DANO. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

Сплошное шпатлевание поверхности:

- Нанесите слой шпатлевки на основание и разгладьте шпателем.
- Каждый последующий слой шпатлевки наносится после полного высыхания предыдущего слоя.
- Рекомендуется ошкуривать шпатлевку ручным способом, используя наждачную бумагу не крупнее P180.
- Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом DANO.
- После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.

Предупреждение:

Беречь от детей.