

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ МЕТОДОМ “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ” И БЕСПЫЛЕВАЯ ОБРАБОТКА*

01 | ПОДГОТОВКА ГЛАДИ И ПОВЕРХНОСТИ

- Загрунтовать поверхность с помощью ACRYL-PUTZ® GU40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА или GP41 ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА.
- Перед применением смешать шпатлевку с водой, чтобы масса была однородной и без комков.



02 | НАНЕСЕНИЕ ГЛАДИ ВАЛИКОМ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Погрузить валик для глади в приготовленную массу и обильно пропитать.
- Массу наносить на поверхность равномерно, партиями площадью до 6-8 м² (в зависимости от скорости высыхания).
- После каждого нанесения слоя разгладить поверхность инструментом из нержавеющей стали.
- Следующий слой наносить валиком через 30-40 минут используя метод “мокрым по мокрому”, не забывая о разглаживании.
- Дать последнему слою подсохнуть в течение 30 минут (в зависимости от температуры, влажности и поглощающей способности поверхности).



03 | БЕСПЫЛЕВАЯ ОБРАБОТКА

- После первоначального затвердевания, но до полного высыхания последнего слоя, смочить поверхность водой с помощью распылителя.
- Используя губчатую терку, круговыми движениями, распределить влажную гладь.
- Используя шпатель из нержавеющей стали, начать обработку методом “скольжения”, разглаживая поверхность, пока стены не станут идеально гладкими.
- При необходимости во время работы увлажнять поверхность.
- По окончании работы дайте поверхности полностью высохнуть (24 часа).



Подготовленная таким образом поверхность готова к дальнейшим отделочным работам.

*Подробности можно найти в технической карте и на веб-сайте.