

Шпатлевка готовая к применению Acryl Putz Finisz



Подготовка основания

- основание для нанесения шпаклевки должно быть сильно схваченным, без пыли и жирных пятен
- сильно поглощаемые и слабые основания перед шпаклеванием загрунтовать соответствующей грунтовкой ACRYL-PUTZ®
- большие неровности и ямы рекомендуется заполнить шпаклевкой ACRYL-PUTZ® START.
- трещины отремонтировать с помощью бумажной ленты или ремонтной массы ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX.

Подготовка изделия

- ACRYL-PUTZ® FINISZ перед применением тщательно перемешать миксером на низкой скорости, чтобы предотвратить попадание воздуха в массу
- Ручное нанесение шпаклевки – применять в торговом виде
- Машинное нанесение шпаклевки – в зависимости от применяемого устройства разбавить массу, добавляя до 5% чистой воды
- Расшивка гипсокартонных листов с помощью бумажной ленты – для «погружения» ленты рекомендуется разбавить шпаклевку 5% чистой воды.

Нанесение

- наносить шпаклевку и осуществлять расшивку при темп. основания и окружающей среды выше +10°C
- однократно наносить слои толщиной 1-3 мм
- в случае больших неровностей нанесение повторить после отверждения предыдущего слоя
- сухую поверхность выровнять с помощью наждачной бумаги или сетки, удалить пыль и покрасить – рекомендуемая грануляция абразивного материала - 150
- в случае корректировки очень гладких гипсовых штукатурок (отделанных войлоком) перед шпаклевкой загрунтовать поверхность грунт-эмульсией Śnieżka Грунт.
- инструменты по окончании работы вымыть водой.