

Малярные стеклохолсты, применение.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется тщательно очистить поверхность от пыли и от старых обоев. В случае необходимости, большие трещины и швы следует шпаклевать. Пористые и впитывающие влагу поверхности грунтуются. В качестве грунтовки можно использовать разбавленный клей для стеклообоев.

НАКЛЕИВАНИЕ

Нанести клей для стеклообоев обильно с помощью валика на предварительно подготовленное основание для 2–3 полос. Уложить полотнища на влажный клей и хорошо разгладить обойным шпателем. Полотна укладываются стык в стык и сверху разглаживаются резиновым валиком. Первое полотно укладывать с помощью отвеса. Для лучшего результата, рекомендуется укладывать полотна в одно направление и в порядке разрезания рулона. Лишний холст отрезать по кромке стены с помощью ножа и шпателя. Далее в зависимости от желаемого вида поверхности, холст либо шпаклюется, либо сразу окрашивается. Холст следует окрашивать не менее чем в 2–3 слоя.

Правильный выбор

Долговечность, экологическая чистота, простота в использовании, низкая стоимость. Все эти качества, делают холст незаменимым при проведении ремонтных работ.

Гигиеническая характеристика

Материал разрешен государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к поставке, реализации, использованию на территории РФ, в общественных, производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.