

# Антисептик "Супербио" «GOLDBASTIK BB 20». Защита древесины



## Условия нанесения и способ применения

Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и состава не ниже +5 С. Не обрабатывать мерзлую древесину, а также поверхность ранее окрашенную пленкообразующими материалами. Поверхность должна быть прочной и чистой. Перед применением перемешать.

Возможны 2 способа обработки древесины:

- 1) Кисть, валик или распыление. Наносить в 2-3 приема с интервалом не менее 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.
- 2) Погружение материала в антисептик. Время погружения – не менее 3 минут. Для обработки данным способом можно использовать емкости из стекла или полиэтилена. Погружение проводят до достижения нормируемого суммарного расхода.

Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности (не менее 24 часов). Максимальный срок биозащиты достигается обработкой "погружением" и при отсутствии вымывания, для чего в экстерьере в условиях периодического воздействия осадков рекомендуется покрывать обработанную древесину пленкообразующими составами.