

Клей для крупноформатных плит высокоэластичный Sopro №1/400, 25кг



Подготовка основания

Основание должно быть чистым, крепким, несущим, со стойкой поверхностью, без веществ, уменьшающих адгезивные свойства. Трещины должны быть закрыты смолой Sopro GH 564. Неровности должны быть выровнены шпаклевкой с трассом Sopro AMT 468 или Sopro RS 462. Полы в сухих помещениях должны быть выровнены Sopro NSM 550, Sopro FS 30 или Sopro AFS 561. Стяжки, сделанные с применением Sopro Rapidur® B1, готовы к нанесению облицовки по истечении 12 часов, если влажность стяжки < 4 % . Ангидридные стяжки должны иметь влажность <0,5% и быть шлифованными и очищенными от пыли. Цементные стяжки должны быть сухие и 28 дневной выдержки. Подогреваемые полы перед началом укладки должны быть в соответствии со стандартами прогрева и охлаждены (отопительный протокол). Асфальтовые бесшовные полы должны пройти пескоструйную обработку. Следует соблюдать общепринятые нормы, рекомендации и строительные правила.

Грунтовки

Sopro GD 749:

Настенные гипсовые плиты, гипсокартонные плиты, гипсово-войлочные плиты, ангидридная стяжка, ячеистый бетон с высокой или неравномерной влагопоглощаемостью (внутри), цементная и цементно-известковая штукатурка, кладка с полным швом, цементная стяжка, гипсовая штукатурка.

Sopro HK 553:

(только для сухих оснований в интерьерах)

древесностружечные плиты, гладкие основания с закрытыми порами, старая облицовка, конгломераты, старая масляная краска, основания с остатками клея для ковровых покрытий и PCV.

Не требует грунтования:

бетон, лёгкий бетон, все крепкие минеральные основания с однородной влагопоглощаемостью, альтернативные гидроизоляции.

Способ применения

Около 8,75-9,25 л. воды интенсивно перемешать с 25 кг сухой смеси Sopro No.1, до получения однородной массы, без комков. По истечении ок. 5 минут созревания – раствор вторично перемешать. Сильно прижимая, нанести на основание контактный слой, затем зубчатым краем кельмы гребенчатый слой (кельму вести под углом 45°-60°). Не наносить на основание больше раствора, чем можно использовать за время открытого высыхания (около 1,5 м²). Укладку плиток проводить до момента появления на слое раствора загустевшей плёнки. Плитки накладывать на раствор, затем, легко надавливая передвигать в нужное место. Перед отверждением раствора очистить сетку швов и облицовку.

Рекомендации по безопасности:

беречь от детей

не вдыхать пыль

избегать контакта с кожей

в случае загрязнения глаз – промыть чисто