

# Danogips GidroFlex

## Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, без грязи, масла, жира и отслоений. Трещины, отверстия и швы выровняйте ремонтным материалом. Неровности основания обработайте грунтовкой Danogips, а пено- и газобетонные блоки - разведенным 1:4 составом GidroFlex Danogips. Дать высохнуть прогрунтованной поверхности минимум 3 часа. Не допускается нанесение гидроизоляции на промерзшую поверхность. Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5° С и не выше +25° С.

## Инструкция по применению

Гидроизоляция GidroFlex Danogips готова к применению. Перед использованием перемешать. Нанесите гидроизоляцию на углы, вокруг сантехнического трапа, стыки поверхностей основания и сквозных отверстий, места выходов коммуникаций и другие подвижные части основания. Приложите ленту к свежему слою гидроизоляции Danogips GidroFlex и убедитесь в том, что края ленты полностью пропитались.

Нанесите слой гидроизоляции по всей поверхности и дайте высохнуть в течение 2-3 часов (до изменения цвета гидроизоляции).

Нанесите гидроизоляцию второй раз и дайте высохнуть не менее 6-8 часов (до характерного изменения цвета и плотности поверхности).

Места, где гидроизоляция нанесена в недостаточном количестве, необходимо обработать снова и дать высохнуть. Минимальная толщина гидроизоляционной пленки должна составлять: для пола – 0,5 мм, для стен 0,4 мм.

## Внимание!

- Не допускается использование GidroFlex Danogips для гидроизоляции резервуаров со стоячей водой, таких как: плавательные бассейны, колодцы, фонтаны, емкости с питьевой водой и т.д.
- Следует учитывать изменение скорости схватывания материала при пониженных температурах и высокой влажности.

## Предупреждение

Беречь от детей.