

## Шпатлевка цементная с трассом Sopro AMT 468



### Подготовка основания

Минеральные основания должны быть чистыми, крепкими и не должны содержать веществ, понижающих адгезию (масло, воск, пыль, выцветы и т.п.). В многослойных основаниях не допускаются расслоения. Старые, испорченные штукатурки следует удалять.

На плотные, слабо впитывающие основания, сначала нанести препарат **Sopro HE 449**, методом «свежее на свежее». Основания с большим влагопоглощением обработать грунтовкой **Sopro GD 749**.

### Способ применения

В чистую емкость налить 4-4,5 л чистой воды и старательно механически размешать с 25 кг сухой шпатлевки **Sopro AMT 468**, до получения однородной густой массы без комков.

По истечении около 5 минут дозревания раствора, ещё раз вымесить.

Замешивать такое количество раствора, которое можно израсходовать в течение 45 минут.

Раствор наносить шпателем и разглаживать, подсохший раствор затирать фетровым шпателем. Большие поверхности выравнивать правилом. На поверхностях площадью более 3 м<sup>2</sup> сделать мастерком насечку.

Можно наносить раствор на влажные основания, однако это удлиняет время отвердевания раствора.

Перед укладкой керамической облицовки основание должно быть сухим! После отвердения в раствор нельзя добавлять воду или смешивать его со свежим раствором. Покрытые раствором поверхности, оберегать от прямых солнечных лучей, ветра и мороза до полного схватывания шпатлевки.

### Рекомендации по безопасности:

беречь от детей

не вдыхать пыль

избегать попадания в глаза и на кожу

в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом

использовать защитную одежду и перчатки

при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.