

# Danogips TOP (Даногипс ТОП)

## Подготовка к работе

Чтобы открыть упаковку, надрежьте защитную пломбу. Откройте крышку.

Перед применением перемешайте шпатлёвку до однородной консистенции.

При необходимости шпатлевку допускается разбавлять водой: вливайте воду небольшими порциями (не более 50 мл/л), перемешайте. Избегайте излишнего разбавления шпатлевки, потому что это может привести к повышенной усадке и снижению адгезии.

## Выравнивание поверхностей

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Значительные перепады (2-6 мм) рекомендуется предварительно выровнять шпатлевками Danogips JET. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом Danogips. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

## Сплошное шпатлевание поверхности

- Нанесите слой шпатлёвки на основание и разгладьте шпателем
- Каждый последующий слой шпатлёвки наносится после полного высыхания предыдущего слоя
- Рекомендуется ошкуривать шпатлёвку ручным способом, используя наждачную бумагу не крупнее P240
- Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом Danogips
- После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др

## Предупреждение

Беречь от детей.