

Шпатлевка полимерная Danogips JET 3

Затворение сухой смеси

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструмент. Содержимое мешка добавьте в емкость с водой в следующей пропорции:

- на 1 кг смеси – 0,27–0,32 литра воды;
- на 20 кг смеси – 5,4–6,4 литров воды.

Перемешайте раствор до получения однородной консистенции. Для этого рекомендуется использовать низкооборотистый перемешиватель – это исключит вероятность вовлечения воздуха.

Затем дайте смеси отстояться в течение не менее 5 минут и повторно перемешайте. После этого раствор готов к использованию.

Подготовка основания

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13°C. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом Danogips. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

Сплошное шпатлевание поверхности

Нанесите слой шпатлёвки на основание и разгладьте шпателем.

Каждый последующий слой шпатлёвки наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

После высыхания удалите огрехи путём ошкуривания. Рекомендуется, использовать наждачную бумагу/сетку не крупнее P180.

Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом Danogips.

После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.

Предупреждение:

Беречь от детей.