

# Стеклохолст малярный Danogips

## Подготовка основания для стеклохолста:

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Для выравнивания впитывающей способности основание рекомендуется обработать [грунтом DANO](#).

## Приклеивание на специализированный клей:

1. **Нанесение и приклеивание стеклохолста.** Нанесите на основание равномерный слой клея. Приложите стеклохолст и разгладьте шпателем. Второй лист приложите с нахлёстом ~ 4-5 см.

1. **Прорезка.** Отступите ~2 см от края второго полотна и прорежьте стеклохолст по всей длине строительным ножом или шпателем. Перед прорезкой необходимо затупить (скруглить) лезвие инструмента. Иначе есть риск повредить основание. Удалите отрезанные части. Загладьте стык.
  2. **Нанесение последующих слоёв.** Не дожидаясь высыхания нанесите укрывной слой клея.
  3. **Грунтование** выполните грунтовкой [DANOGRUNT универсальная](#).
- После высыхания можно приступать к сплошному шпатлеванию поверхности.

## Приклеивание на готовые полимерные шпатлёвки [Danogips ProSpray](#) и [Danogips SuperFinish](#):

1. **Нанесение и приклеивание.** Нанесите на основание равномерный слой шпаклевки. Приложите стеклохолст и разгладьте шпателем. Второй лист приложите с нахлёстом ~ 4-5 см.

1. **Прорезка стеклохолста.** Отступите ~2 см от края второго полотна и прорежьте стеклохолст по всей длине строительным ножом или шпателем. Перед прорезкой необходимо затупить (скруглить) лезвие инструмента. Иначе есть риск повредить основание. Удалите отрезанные части.
- Добавьте немного шпатлёвки на шпатель и загладьте стык.

1. **Нанесение последующих слоёв.** После завершения оклейки поверхности от угла до угла, не дожидаясь высыхания клеевого слоя, нанесите укрывной слой. Заглаживание производите максимально широким шпателем для придания максимальной плоскости основанию.
  2. **Шлифование.** Обработку укрывного слоя шпаклевки проводить только после полного высыхания слоёв, но не ранее 24 часов после нанесения. Используйте абразив с размером зерна не крупнее P240.
  3. **Грунтование** выполните грунтовкой [DANOGRUNT универсальная](#).
- После высыхания на стеклохолст можно дополнительно нанести финишный слой шпатлёвки или сразу приступить к чистовой отделке поверхности