

Подготовка к работе

Чтобы открыть упаковку, надрежьте защитную пломбу. Откройте крышку.

Перед применением перемешайте шпатлёвку до однородной консистенции.

При необходимости шпатлёвку допускается разбавлять водой: вливайте воду небольшими порциями (не более 50 мл/л), перемешайте. Избегайте излишнего разбавления шпатлёвки, потому что это может привести к повышенной усадке и снижению адгезии.

Выравнивание поверхностей

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Значительные перепады (2-6мм) рекомендуется предварительно выровнять [шпатлевкой Dano JET 5](#) (подходит для механизированного нанесения). Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать [грунтом DANO](#). При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

Сплошное шпатлевание поверхности (с помощью аппаратов безвоздушного нанесения):

- Рекомендуемый диаметр сопла:
- Для аппаратов серии Graco Mark и аналогов: *29, *31.
- Для аппаратов серии Graco T-Max и аналогов сопла: *39, *41.
- Давление аппаратов устанавливается на максимально значение.
- Нанесите слой шпатлёвки на основание и разгладьте шпателем. Рекомендуется применять заглаживающие шпатели Danogips на телескопической штанге. Шпатели без ручки доступны шириной 45, 60, 80, 100 и 120 см.
- Каждый последующий слой шпатлёвки наносится после полного высыхания предыдущего слоя.
- Рекомендуется ошкуривать шпатлёвку механизированным способом, используя аппараты типа Festool Planex, ETS и наждачную бумагу/сетку не крупнее P150.
- Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом DANO.
- После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.

Предупреждение

Беречь от детей.