


УСТРОЙСТВО СТЕН ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ QUICK DECK PLUS

ШАГ 1

Допустима вертикальная и горизонтальная укладка плит перпендикулярно направляющим. В качестве направляющих используется деревянный бруск или металлический профиль толщиной не менее 50 мм. Рекомендованный шаг направляющих – 590 мм. Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус и стеновые панели Quick Deck Plus стоит выдержать 48 часов в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.



ШАГ 2

Монтаж панелей производится снизу вверх. Панели необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно направляющим. Для фиксации плит необходимо нанести на направляющие монтажный клей, или жидкие гвозди для непористых поверхностей.



ШАГ 3


Крепление плит осуществляется саморезами с потайной головкой к каждой направляющей. Минимальная длина саморезов – 35 мм.

Обратите внимание на правильность укладки плиты!
Компенсационный шов должен находиться со стороны основания. В противном случае, плиты не будут прилегать герметично.



ШАГ 4

Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать водостойкий ПВА клей D3 или полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном попадании воды, рекомендуется к применению от +5 °C.




В углах необходимо оставить зазор 5-10 мм для предотвращения передачи ударного шума.

5-10 мм

ШАГ 5

ШАГ 5

Второй и последующие ряды панелей выполняются со смещением швов. Оставшийся отрезок от последней панели сделанного ряда будет первой плитой следующего ряда. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.



Для резки плит применяется электролобзик или циркулярная пила на максимальной скорости, а также пилки по дереву со средней длиной зубца.



По окончании работ этикетки с панеляй Quick Deck Plus легко удаляются с помощью строительного горячего фена или Уайт-спирита.



Для того чтобы обеспечить глубокое попадание шипа в паз используется резиновая киянка и подбойный брускок. Подбойный брускок легко можно изготовить из обрезков плиты.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



Стеновые панели Quick Deck Plus



Саморезы по дереву
или финишные гвозди



Монтажный клей или
жидкие гвозди для
непористых поверхностей



Клей D4 или
ПВА D3

- Шуруповерт
- Электролобзик или циркулярная пила

- Пилки по дереву
со средними зубцами

- Резиновая киянка (молоток)
- Маркер

- Рулетка